

 = Hörer abheben


 = Hörer auflegen

 = Gespräch führen

 = Kennzahl eingeben

 = Ruf-Nr. oder Kennzahl eingeben


+ = zum nächsten Bedienschritt

  = Taste drücken

  = leuchtende Taste drücken

  = blinkende Taste drücken

 = Auswahlmöglichkeit wird am Display angezeigt. Mit der Taste bestätigen.

 = Auswahlmöglichkeit suchen. Dazu die Tasten   drücken, bis Auswahlmöglichkeit im Display angezeigt wird. Dann mit der Taste bestätigen.

Anrufen

 +  Ruf-Nr.

oder

 Ruf-Nr. + 

Gespräch beenden



oder

  Trennen

Wahlwiederholung

Zuletzt gewählte Ruf-Nr.



  Wahlwiederholung

Lauthören

Lautsprecher einschalten

  Lautsprecher

Lautsprecher ausschalten

  Lautsprecher

Kurzwahl

Mit Kurzuruf-Nr. wählen



  Service Menü

 Kurzuruf-Nr.

individuell - *0 ... *9


zentral - 000 ... 499

Individuelle


Kurzuruf-Nr. speichern



  Service Menü

 Kurzuruf-Nr. (*0...*9)


 Ext. Kennzahl + Ruf-Nr.





Anruferliste

Anruf auswählen



oder

oder


 

Angezeigten Anruf wählen


 


Ruf-Nr. auf Taste speichern

  Service Menü





 Ruf-Nr.



Rückfrage

Zweiten Teilnehmer

anrufen

Gespräch 1. Teilnehmer

✓

Ruf-Nr. zweiter Tln

Rückfrage beenden

✓

Gespräch weitergeben

Gespräch 1. Teilnehmer

✓

Ruf-Nr. 2. Teilnehmer

Gespräch evtl. ankündigen



Konferenz

Gespräch 1. Teilnehmer

✓

Ruf-Nr. zweiter Tln

Konferenz evtl. ankündigen

✓

Makeln

Mit zwei Teilnehmern

abwechselnd sprechen

Rückragespräch

✓

Anrufumleitung

Einschalten

✓

Ruf-Nr.

✓

Ausschalten

✓

Umleitung Amt ein

Service Menü

✓

✓

✓

oder

✓

oder

✓

Ruf-Nr. (externes Ziel)

✓

MSN

✓

Umleitung Amt aus

✓

✓

oder

✓

oder

✓

MSN

✓

Rückruf nutzen

Gerufener ist besetzt

oder meldet sich nicht

✓

Löschen

✓

✓

Anruf übernehmen - gezielt

Anderes Telefon läutet

Service Menü

✓

Ruf-Nr. anderes Telefon

Telefon einstellen

Ruftonlautstärke ändern

+ oder -

✓

+ oder - lauter/leiser

✓

Ruftonklangfarbe ändern

+ oder -

✓

+ oder - lauter/leiser

✓

Gesprächslautstärke

ändern

+ oder - lauter/leiser

✓

Entry Voice Mail - EVM

Mailbox einrichten

7 9 0

Persönliche Codenummer
(Standard = 1234/0000)

Bitte beim ersten Zugriff
ändern (nicht 1234/0000).

Ansagen beachten!

Mailbox einschalten

Mit Rufweiterschaltung*

Service Menü

▶ weitere Funktionen? ✓

▶ RWS ein? ✓

oder

*** 1 4**

Ziel: Mailbox-Nr. (790)

speichern? ✓

* Kann auch zentral
vom Fachpersonal
eingeschaltet werden.

Mit Anrufumleitung

▶ Umleitung ein? ✓

oder

*** 1 1**

Ziel: Mailbox-Nr. (790)

speichern? ✓

Mailbox ausschalten

1 4

oder

1 1

oder

0 (=Dienste aus)

Mailbox abfragen

Am eigenen Telefon

Briefkasten

oder

7 9 0

oder

▶ Voice Mail abfragen? ✓

Persönliche Codenummer

Ansagen beachten!

Von anderem internen

Telefon

7 9 0

Persönliche Codenummer

Eigene int. Rufnummer

Ansagen beachten!

Von externem Telefon



Zugewiesene EVM-MSN
oder (EVM ist eingeschaltet)

Ihre externe Ruf-Nr. (MSN)

*** 0** während der Ansage

Persönliche Codenummer

Eigene int. Rufnummer

Ansagen beachten!

Entry Voice Mail - EVM

Übersicht

7 9 0



Persönliche Codenummer

Nachrichten abhören/verwalten

- 1 Vorherige Statusansage oder Nachricht
- 2 Wiederholen
- 3 Nächste Statusansage oder nächste Nachricht
(neue Nachrichten werden zuerst genannt, danach die bereits abgefragten noch nicht gelöschten Nachrichten, nach der letzten Nachricht wird zur nächsten Statusansage gesprungen)
- 0 0 Löschen
- * Alle Nachrichten überspringen zur nächsten Statusansage

Auswahl Begrüßung

- 1 Vorherige Statusansage
- 2 Wiederholen
- 3 Nächste Statusansage
- 8 Nächste Begrüßung
- 0 Aufnahmen/Standardbegrüßung (⊕ Aufnahme beenden)

Begrüßungssteuerung

- 1 Vorherige Statusansage
- 2 Wiederholen
- 3 Nächste Statusansage
- 8 Ein-/ausschalten
(manuelle Begrüßung oder "Automatik Tag-/Nachtprogramm")

Nachrichtenaufzeichnung ein/aus

- 1 Vorherige Statusansage
- 2 Wiederholen
- 3 Nächste Statusansage
- 0 Ein-/ausschalten

Codenummer

- 1 Vorherige Statusansage
- 2 Wiederholen
- 3 Nächste Statusansage
- 0 Ändern; Codenummer zweimal eingeben